

## Wartungs- und Pflegeregeln für DEGEN – Kreidetafeln und Whiteboards

### **Tägliche Handhabung und Pflege von Kreidetafeln:**

- Die Tafel kann sowohl trocken (z.B. mit *DEGEN*-Trockenwischer) als auch nass gereinigt werden.
- Am besten erfolgt die Reinigung jedoch nur mit klarem, reinem Wasser mit Hilfe eines Tafelschwammes.
- Trocknung mit einem sauberen Tuch oder mit Hilfe eines Abziehers mit Gummilippe.
- Wir empfehlen eine Tafelanschrift nicht länger als 1-2 Tage auf der Tafel zu belassen, da sonst eine gründlichere Reinigung aufgrund von Ablagerungen nötig werden kann.
- Für die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, Wachsmalkreide- und Klebebandrückständen empfehlen wir die Reinigung mit einem Reinigungsmittel, welches stark mit Wasser verdünnt werden sollte und das für keramische Gegenstände geeignet ist.  
Reinigen Sie danach die Oberfläche mit klarem Wasser und trocknen diese anschließend (wie oben beschrieben).  
Verwenden Sie keine Polier-, Lösungs- oder Scheuermittel. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Wachsbestandteilen.

### **Tägliche Handhabung und Pflege von Whiteboards:**

- Für das Reinigen von Whiteboards ist ein Trockenwischer (z.B. *DEGEN*-Trockenwischer) geeignet.
- Je nach Intensität des Gebrauchs sollte die Oberfläche gelegentlich auch nass gereinigt werden. Dazu empfiehlt sich die Reinigung mit klarem, reinem Wasser mit Hilfe eines Tafelschwammes.
- Trocknung mit einem sauberen Tuch oder mit Hilfe eines Abziehers mit Gummilippe.
- Wir empfehlen eine Tafelanschrift nicht länger als 1-2 Tage auf der Tafel zu belassen, da sonst eine gründlichere Reinigung aufgrund von Ablagerungen nötig werden kann.
- Für hartnäckigere Verschmutzungen (verursacht durch Klebeband-, Permanentstiftrückstände o.ä.) empfehlen wir die Reinigung mit einem feuchten Tuch, welches mit einem Lösungsmittel, am besten auf Alkoholbasis, getränkt ist.  
Wischen Sie damit in kreisförmigen Bewegungen über die betroffenen Stellen.  
Reinigen Sie danach die Oberfläche mit klarem Wasser und trocknen diese anschließend (wie oben beschrieben).

**Beachte:**

- Das Wasser, welches sich am untersten Teil der Tafel gesammelt hat, sollte weggewischt werden. Ebenfalls sollte aus Unfallverhütungsgründen das Tropfwasser am Boden weggewischt werden (Rutschgefahr).
- Die Tafelfläche sollte vor jeder neuen Benutzung wieder ganz trocken sein.
- Es sollten keine Klebebänder o.ä. dauerhaft auf der Tafeloberfläche angebracht werden, da sonst hartnäckige Rückstände übrig bleiben können.

**Wartung:**

- *DEGEN* – Tafeln sind grundsätzlich wartungsfrei. Die Beschlagteile brauchen nicht geschmiert oder gefettet zu werden.
- Außergewöhnliche Geräusche oder auftretende Schäden sollten der Fa. *DEGEN* umgehend mitgeteilt und die betreffende Tafelanlage außer Betrieb gestellt werden. Bei elektrischen Tafelanlagen sollte bei Störungen immer ein Elektriker hinzugezogen werden.
- Bitte beachten Sie, dass Tafelanlagen nicht über längere Zeit still stehen sollten. Die im Laufwagen befindlichen eingestellten Laufräder können sich durch eine längere Standzeit der Tafelfläche minimal verformen. Dies kann erhöhte Laufgeräusche verursachen, welche keinen Sicherheitsmangel und keinen Reklamationsgrund darstellen. Durch längere Wiederbenutzung der Tafel laufen sich die Laufräder wieder ein und die erhöhten Geräusche verschwinden wieder.
- Vermeiden Sie unbedingt Staub und Dreck im Bereich der Laufrollen (Beschlagteile).
- Bitte achten Sie darauf, dass keine (mechanischen) Veränderungen an den Tafelanlagen vorgenommen werden, da dies eine erhebliche Gefahr für Lehrkräfte und Schüler bedeuten kann. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte umgehend an die Fa. *DEGEN*.

**Wir empfehlen Ihnen zur Reinigung und Pflege der Tafeloberflächen unsere *DEGEN* – Reinigungsprodukte zu verwenden, da diese speziell auf unsere Tafeloberflächen abgestimmt sind.**

**Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird hingewiesen.**

